

Dräger Alcotest® 6820 Алкотестер

Обеспечение безопасности на дорогах и отсутствие нетрезвых водителей на них – непредсказуемая и напряженная работа. Компания Dräger разработала ручной алкотестер Alcotest® 6820 специально для нужд сотрудников полиции. Он прост в использовании и быстро выдает надежные показания в сложнейших условиях, когда на счету каждая секунда.



Преимущества

Проверка на алкоголь

Алкоголь – одна из самых распространенных причин несчастных случаев как на дороге, так и на рабочем месте. Dräger Alcotest 6820 позволяет повысить общую безопасность, помогает предотвратить травмы, материальный ущерб и даже потерю репутации, которые могут произойти в результате употребления алкоголя.

Простота применения

При взаимодействии с человеком, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, требуется высокая концентрация внимания. Dräger Alcotest 6820 прост в использовании и позволяет вам быстро провести проверку на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Управление всеми функциями осуществляется всего одной клавишей. Понятные полнотекстовые сообщения на большом дисплее с подсветкой помогут вам в процессе измерения, а световые и звуковые сигналы указывают на завершение теста. Для навигации и записи статистических данных используются две другие кнопки.

Немецкое качество

Dräger Alcotest 6820 использует наш электрохимический сенсор DrägerSensor. Он отличается малым временем отклика, высокой точностью и длительным сроком службы. Даже при температурах -5 °C и $+50\text{ °C}$ алкотестер обеспечивает надежные результаты. При высоком содержании алкоголя датчик обеспечивает быстрые и надежные результаты как при активном, так и пассивном измерении.

Удобный и практичный

Dräger Alcotest 6820 отличается удобством и эргономичностью. Навигация по функциональному меню осуществляется с помощью одной руки. Мундштуки Dräger Alcotest 6820 просты в применении и их легко заменить даже в темноте. Независимо от того, является ли пользователь правой или левой рукой, ему всегда виден дисплей и при правостороннем, и при левостороннем движении. После использования мундштук легко и гигиенично снимается.

Надежный прибор

Профессиональный алкотестер должен выдерживать многое. Благодаря удобной форме и высокому качеству производства Dräger Alcotest 6820 чрезвычайно прочный и обладает высокой стойкостью к погодным условиям (например к холоду и влаге). Он соответствует классу защиты IP54.

Просто и гигиенично

Мундштуки Dräger предотвращают любые попытки манипулирования. Клапан (опция) также обеспечивает высокий уровень гигиены.

Преимущества

Регистратор данных

Регистратор данных Dräger Alcotest 6820 позволяет сохранять до 5000 результатов теста. Оптический интерфейс обеспечивает беспроводную передачу данных на принтер Dräger Mobile непосредственно на месте тестирования. USB-порт позволяет передать данные в ПК и настроить устройство.

Дополнительные принадлежности

Широкий ремешок обеспечивает сохранность Alcotest 6820 и удобство эксплуатации. Ремешок можно крепить к поясу или носить на запястье, используя пряжку или застежку. Светоотражающие полосы облегчают поиск устройства в случае необходимости.

Принадлежности



Мундштуки

Мундштуки поставляются упаковками по 100, 250 и 1000 шт. с клапаном или без него.

Принадлежности



Питание

Алкалиновые батареи или комплект аккумуляторов для 6820



Кожаный чехол

Кожаный чехол черного или желтого цвета для крепления к поясу



Принтер

Портативный принтер Dräger распечатывает результаты тестов на наркотики и алкоголь в выдыхаемом воздухе без специального источника питания. Работает на 4 батареях типа AA.

Однородные продукты

D-45484-2015



Dräger Alcotest® 3820

Алкотестер Dräger Alcotest® 3820 позволяет водителям проверить содержание алкоголя в организме и дает уверенность в том, что они имеют законное право управлять автомобилем. Это обеспечивается применением высокоточной технологии измерения, идентичной той, что используется в полиции: более 30 миллионов тестов на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе в год.

D-45404-2015



Dräger Alcotest® 5820

Dräger Alcotest® 5820 позволяет специалисту быстро и точно выполнять тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. Технология измерений, применяемая в этом компактном и удобном портативном измерительном приборе, уже проверена более чем на 200 тысячах устройств по всему миру.

ST-15093-2008



Dräger Alcotest® 7510

Dräger Alcotest® 7510 – это компактный и надежный ручной прибор для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Это устройство идеально подходит для правоохранительных органов, а также для коммерческого или промышленного сектора. Во многих странах Alcotest® 7510 может использоваться в качестве доказательственного прибора.

D-43786-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 – новый формат приборов для измерений концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, имеющих доказательную силу. Он разработан в соответствии с национальными и международными нормативами (OIML R 126). Alcotest® 9510 с двойным датчиком имеет интуитивно понятный интерфейс, цветной сенсорный экран и современный дизайн.

Однородные продукты



D-54720-2012

Dräger DrugTest® 5000

Простой отбор, отсутствие контакта с образцом и малое время ожидания: никогда прежде тест на наркотические вещества не совершался так быстро и просто, как с Dräger DrugTest® 5000. Гарантия достоверности результата - автоматический анализ на месте сразу после отбора пробы.

Технические характеристики

Принцип измерения	1/4" селективный электрохимический DrägerSensor на алкоголь
Диапазон измерений	0 – 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона на дисплей выводится сообщение
Отбор проб	Стандартный режим: автоматический отбор пробы при достижении минимального объема; возможен пассивный режим отбора пробы без мундштука или ручная инициализация отбора
Готовность к работе	< 2 секунд
Вывод результата измерения	прибл. через 3 с (при 0 мг/л); прибл. через 10 с (при 0,5 мг/л, при комнатной температуре)
Рабочая температура	-5...+50 °С
Дисплей	Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселей)
Светодиод	3-цветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения
Звуковые сигналы	Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимые сообщения и предупреждения
Регистрация данных	Хранение более 5000 результатов измерений с порядковым номером, датой и временем
Питание	Две батареи типа AA или NiMH-аккумуляторы, индикатор батареи на дисплее около 1500 измерений могут быть выполнены с одним комплектом аккумуляторов Зарядка NiMH-аккумуляторов возможна в самом устройстве
Калибровка	Калибровка влажным или сухим газом
Размеры (В x Ш x Г), масса	147 x 65 x 39 мм, прибл. 260 г
Конфигурация прибора	Непосредственная настройка прибора через меню (с запросом PIN-кода); дополнительное ПО для ПК не требуется
Аттестации	РУ ФСЗ 2011/10491, соответствует TP TC 020/2011 ГОСТ Р 54794-2011, ГОСТ Р 8.676-2009, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ 8.578-2002
Соответствие стандартам ЕС	Директива по ЭМС
Интерфейсы передачи данных	USB для соединения с ПК; оптический интерфейс для принтера Dräger Mobile
Стандарт	Соответствует EN 15964
Тип защиты	IP 54

Спецификация заказа

Dräger Alcotest® 6820 (прибор, 3 мундштука, 2 батареи, запястный ремешок, в пластиковом кейсе)	83 22 660
Мундштуки Dräger Alcotest®	
Упаковка 100 шт.	68 10 690
Упаковка 250 шт.	68 10 825
Упаковка 1000 шт.	68 10 830
Мундштуки Dräger Alcotest® (с клапаном)	
Упаковка 100 шт.	68 11 055
Упаковка 250 шт.	68 11 060
Упаковка 1000 шт.	68 11 065
Блок питания 600 мА, 11 В для зарядки NiMH-аккумуляторов	83 16 991
Автомобильный адаптер 12 В для зарядки NiMH-аккумуляторов	83 20 252

Спецификация заказа

USB-кабель для подключения ПК к Dräger Alcotest® Screener

83 19 715

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электrozаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

